警告（Warning）

本体の破損および破損時の被害拡大のおそれがありますので、
下記の使用は避けてください。

直射日光、紫外線下における設置	本体樹脂の劣化、破損の原因になります
38℃を超える使用運転温度	パッキンが破損し、液漏れする可能性があります
0.5MPa（38℃）を超える運転圧力	パッキンおよび本体が破損し、液漏れする可能性があります
急激な圧力変動	パッキンおよび本体が破損し、液漏れする可能性があります
急激な温度変化	パッキンが破損し、液漏れする可能性があります
無人夜間運転でのご使用	パッキンおよび本体が破損し、液漏れする可能性があります
水道直結での夜間運転	場合により夜間に水圧が高まりパッキンおよび本体が破損し、液漏れする可能性があります
出口側バルブによる運転停止	本体内の圧力が上昇しパッキンおよび本体の破損により液漏れする可能性があります
排液口のない場所への設置	本体破損時の液漏れが、設置場所に拡大する可能性があります
ヘッド本体への金属継ぎ手の接続	ねじ山の破損により、液漏れする可能性があります
固定配管でのご使用	本体部分に無理な力が加わり、破損する可能性があります
凍結	圧力により破裂する危険があります

噴出の際危険ですので、運転中は容器に顔や手を近づけないでください
使用に際し事前に取扱説明書を十分お読みください
なお液体が漏れる現象がありましたら、直ちに使用をやめ取扱店に連絡してください。
取扱店「　　」

注意（Attention）

機能・性能を充分に発揮し、製品をより長くお使いいただくために以下の内容をご理解ください。

最初にお使いになるとき。

本体のセラミックが乾燥しています。セラミックの破損、本体の急激な圧力変化による破損を避けるために、以下のことを行ってください。

・OUT 側の水栓を開放する。

・IN 側の水の元栓をゆっくり開き、緩やかな流量で本体にまんべんなく水を通す。

推奨オプション。

本製品だけでも十分に機能・性能を発揮しますが、以下の汎用製品を用いることで破損の原因を防ぐことができます。

1. ストレーナー	水の IN 側に設置。本体内に入るゴミを防ぐ。
2. 逆止弁	水の IN 側に設置。水の逆流を防ぐ。
3. バイパス	本邸メンテナンスを行うときでも、水道が使えるように設置。
4. 三方弁	IN, および OUT 側に設置。水を逆流させ本体のつまりを解消する。
5. コック	夜間時など無人環境下において、本体内に水を流入させないために設置。
6. 壁面取り付け金具	アドバンテック社純正部品。
7. ベース	アドバンテック社純正部品。

設置例

湯 / 水混合栓で壁面に取り付けて使用しているユーザー。
38 ℃以下で使うことを心がけている。三方弁で純粋と濾過水を使い分けるようにしている。

夜間の無人対応のためコックを使用しているユーザー。
帰宅時には水栓を閉める。（写真は閉状態）

注意（Attention）

機能・性能を充分に発揮し、製品をより長くお使いいただくために以下の内容をご理解ください。

推奨システム図

三方バルブを設置し、メンテナンス時にバイパス側に水が流れるようにする
またこれを設けることにより、無人運転がないようにすることができる
（退出時にバルブを閉める）